

LIBERAÇÃO DE PORTAS PARA MODEM ADSL

 Entre na configuração do modem, SERVICES / NAT, selecione a opção "NAT RULE ENTRY".

		NAT	Options:	NAT Rule Entry		
Rule ID	IF Name	Rule Flavor	Protocol	Local IP From	Local IP To	Action
1	ALL	NAPT	ANY	0.0.0	255.255.255.255	📅 🔎 🛛 Stats
	•		Add	Refresh	-	-

- 2. Clique em "Add" e em seguida, insira as configurações abaixo.
 - a. Flavor: RDR
 - b. ID: é o próximo da sequência numérica da tabela anterior. Se já existir a regra de ID 1, então está será a 2 e assim por diante.
 - c. IF Name: ALL
 - d. Protocol: ANY
 - e. Local IP Address From e To: seu endereço IP (10.1.1.3)
 - f. Global Address From e To: 0.0.0.0
 - g. Destination port From: **** Ex: 80 ou 5200
 - h. Destination port To: **** Ex: 80 ou 5500
 - i. Local Port: 0



NAT Rule - Add

NAT Rule Information				
Rule Flavor:	RDR 💌			
Rule ID:	2			
IF Name:	ALL 💌			
Protocol:	ANY 💌			
Local Address From:	10 1 1 3			
Local Address To:	10 1 1 3			
Global Address From:	0 0 0 0			
Global Address To:	0 0 0 0			
Destination Port From:	Any other port 💌 5900			
Destination Port To:	estination Port To: Any other port 👽 5900			
Local Port:	Any other port 💌 0			

Tela NAT Rule Add

Clique em "Submit", feche a janela da confirmação e salve em "Admin", "Commit & reboot", "Save".

Nos campos com '****' coloque os números das portas que deseja abrir. Conforme exemplo, no primeiro abrirá apenas uma porta e no segundo abrirá um range entre tais portas.

Obs: caso não saiba quais portas devem ser abertas, segue abaixo tela ilustrando abertura de todas as portas.



LIBERAÇÃO DE <u>TODAS AS PORTAS</u> PARA MODEM ADSL

NAT Rule Information				
Rule Flavor:	BIMAP 💌			
Rule ID:	2			
IF Name:	ALL			
Local Address:	10 1 1 3			
Global Address:	0 0 0 0			
Submit	Cancel			

NAT Rule - Add